

<b>№ конт. в разъёме</b>	<b>Назначение</b>	<b>Описание</b>
3	Вход АЦП 24 в	Для измерения напряжения до 24 в
5	GND	Общий провод
6	B (Rx)	Порт 485 (232)
7	A (Tx)	RS 485 (232)
8	CTS	RS 232
9	RTS	RS 232
10	Управляющий вывод	Открытый коллектор
13	GND	Общий провод
15	Вход АЦП 12 в	Для измерения напряжения от 0 до 12 в
16	Моточасы	Подавать +12 — 24 в
17	Кнопка	Активируется подачей общего провода
18	Счетчик импульсов	II <sup>й</sup> счетчик проточный
24	Счетчик импульсов	I <sup>й</sup> счетчик проточный
25	Частотный вход I	Частотный ДУТ I
26	Частотный вход II	Частотный ДУТ II